

DE Kurzbetriebsanleitung

TB-Q08... | TN-Q14...

Weitere UnterlagenErgänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Projektierungshandbuch RFID
- Inbetriebnahmehandbücher
- Zulassungen
- EU-Konformitätserklärung (aktuelle Version)

Zu Ihrer Sicherheit**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die HF-Schreib-Lese-Köpfe arbeiten auf einer Frequenz von 13,56 MHz und dienen zum berührungslosen Datenaustausch mit HF-Datenträgern im Turck-RFID-System. Anschluss und Betrieb sind nur mit Turck-RFID-Interfaces möglich. Die Schreib-Lese-Köpfe .../C53 können mit den RFID-Interfaces TBEN... zum Aufbau einer Linientopologie genutzt werden.

Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ein längerer Aufenthalt im Strahlungsbereich der Schreib-Lese-Köpfe kann gesundheitsschädlich sein. Mindestabstände zur aktiv ausstrahlenden Fläche des Schreib-Lese-Kopfes einhalten.

Typ	Mindestabstand
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20 cm
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20 cm

Produktbeschreibung**Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1: Geräteansicht, Abb. 2: Abmessungen TB-Q08..., Abb. 3: Abmessungen TN-Q14...

Funktionen und Betriebsarten

Mit den Geräten können passive HF-Datenträger im Single- und Multitag-Betrieb ausgelesen und beschrieben werden. Dazu bilden die Geräte eine Übertragungszone aus, deren Größe und Ausdehnung u. a. von den verwendeten Datenträgern und den Einsatzbedingungen in der Applikation abhängig sind. Die möglichen Datenträger und Schreib-Lese-Abstände sind in den Datenblättern aufgeführt.

Montieren

Die Geräte TB... können bündig zur Einbaumgebung montiert werden. Bei den nicht bündig einbaubaren Geräten TN... muss die Frontkappe aus der Einbaumgebung herausragen.

- Gerät mit dem zugehörigen Befestigungszubehör montieren.
- Mindestabstand von 54 mm (Bauform Q08) bzw. 90 mm (Bauform Q14) zwischen den Schreib-Lese-Köpfen einhalten.
- Metall in der Nähe des Schreib-Lese-Kopfs vermeiden. Metallische Gegenstände dürfen die Übertragungszone nicht schneiden.
- Gerät vor Wärmestrahlung, schnellen Temperaturschwankungen, starker Verschmutzung, elektrostatischer Aufladung und mechanischer Beschädigung schützen.

Geräte auf Metall montieren

Bei der Montage auf Metall können sich die Schreib-Lese-Köpfe untereinander beeinflussen (z. B. durch Kopplung des elektromagnetischen Feldes auf einen Metallträger). Beeinflussungen lassen sich wie folgt vermeiden:

- Abstand zwischen zwei Schreib-Lese-Köpfen vergrößern.
- Eine oder mehrere Eisenstreben zwischen den Schreib-Lese-Köpfen anbringen (s. Abb. 4).
- Schreib-Lese-Köpfe mit nichtmetallischen Distanzscheiben unterlegen (s. Abb. 5).

Anschließen

- Gerät gemäß „Wiring diagrams“ an das RFID-Interface anschließen.

In Betrieb nehmen

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

FR Guide d'utilisation rapide

TB-Q08... | TN-Q14...

Documents supplémentaires

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web www.turck.com:

- Fiche technique
- Manuel de planification de projet RFID
- Manuels de mise en service
- Homologations
- Déclaration de conformité UE (version actuelle)

Pour votre sécurité**Utilisation correcte**

Les têtes de lecture/écriture HF fonctionnent à une fréquence de 13,56 MHz et permettent le partage sans contact de données avec des supports de données HF au sein d'un système RFID Turck. Elles peuvent être raccordées et utilisées uniquement avec une interface RFID Turck. Les têtes de lecture/écriture .../C53 peuvent être utilisées avec des interfaces RFID TBEN... afin de mettre en place une topologie de ligne.

Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétriser et effectuer la maintenance de l'appareil.
- L'appareil répond aux exigences CEM en rapport avec les zones industrielles. Lorsqu'il est utilisé dans des zones résidentielles, des mesures doivent être prises pour éviter les interférences radio.
- Une exposition prolongée dans la zone de rayonnement des têtes de lecture/écriture peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Respectez les distances minimales par rapport à la face émettant des rayons active de la tête de lecture/écriture.

Type Distance minimale

Type	Distance minimale
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20 cm
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20 cm

Description du produit**Aperçu de l'appareil**

Voir fig. 1 : Vue de l'appareil, fig. 2 : Dimensions TB-Q08..., fig. 3 : Dimensions TN-Q14...

Fonctions et modes de fonctionnement

Les appareils permettent la lecture et l'écriture sur des supports de données HF passifs fonctionnant avec une ou plusieurs étiquettes. Les appareils forment ainsi une zone de transmission dont l'étendue dépend des supports de données employés et des conditions d'utilisation dans le cadre de l'application. Les supports de données possibles et les distances de lecture et d'écriture sont indiqués dans les fiches techniques.

Installation

Les appareils TB... peuvent être montés à fleur de l'environnement de montage. Si les appareils TN... ne peuvent pas être montés à fleur de l'environnement de montage, le cache avant doit dépasser de l'environnement de montage.

- Montez l'appareil avec les accessoires de fixation adaptés.
- Maintenez un écart minimum de 54 mm (modèle Q08) ou de 90 mm (modèle Q14) entre les têtes de lecture/écriture.
- Évitez de placer la tête de lecture/écriture à proximité d'objets métalliques. Il ne doit pas y avoir d'objets métalliques à l'intérieur de la zone de transmission.
- Protégez l'appareil contre les rayonnements thermiques, les variations rapides de température, le fort encrassement, les charges électrostatiques et tout endommagement mécanique.

Montage de l'appareil sur une surface métallique

Lorsqu'elles sont montées sur une surface métallique, les têtes de lecture/écriture peuvent s'influencer mutuellement (par association de champs électromagnétiques sur un support métallique, par exemple). Les mesures suivantes permettent d'éviter ce phénomène :

- Augmenter la distance entre les deux têtes de lecture/écriture.
- Placer une ou plusieurs entretoises en fer entre les têtes de lecture/écriture (voir fig. 4).
- Séparer les têtes de lecture/écriture à l'aide de disques d'écartement non métalliques (voir fig. 5).

Raccordement

- Raccordez l'appareil à l'interface RFID conformément au «Wiring diagrams».

Mise en service

L'appareil se met automatiquement en marche après raccordement des câbles et activation de la tension d'alimentation.

EN Quick Start Guide

TB-Q08... | TN-Q14...

Additional documents

Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Data sheet
- RFID configuration manual
- Commissioning manuals
- Approvals
- EU declaration of conformity (current version)

For your safety**Intended use**

The HF read/write heads operate at a frequency of 13.56 MHz and are used for contactless data exchange with HF tags in the Turck RFID system. They can only be connected and operated with Turck RFID interfaces. The read/write heads .../C53 can be used with the RFID interfaces TBEN... to form a line topology.

The devices must be used only as described in these instructions. Any other use is considered improper use and Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions

- The device must be fitted, installed, operated, parameterized and maintained only by trained and qualified personnel.
 - The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio interference.
 - Any extended stay within the area of radiation of the read/write heads may be harmful to health. Observe the minimum clearances to the active radiating face of the read/write head.
- | Type | Minimum clearance |
|-------------------------|-------------------|
| TB-Q08-0.15-RS4.47T | 20 cm |
| TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53 | 20 cm |
| TN-Q14-0.15-RS4.47T | 20 cm |
| TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53 | 20 cm |

Product description**Device overview**

See fig. 1: Device view, fig. 2: Dimensions TB-Q08..., fig. 3: Dimensions TN-Q14...

Functions and operating modes

The devices can be used to read and write passive HF tags in single or multi-tag operation. To do this, the devices form a transmission zone. The size and expansion of this zone may vary on account of several conditions, for example the tags used and the application conditions. The possible tags and read-write distances are listed in the data sheets.

Installing

TB... devices can be mounted flush with the mounting surface. For TN... devices, which cannot be flush mounted, the front cap must protrude from the mounting surface.

- Mount the device using the corresponding mounting accessories
- Maintain a minimum distance of 54 mm (Q08 model) or 90 mm (Q14 model) between the read/write heads.
- Avoid placing the read/write head in close proximity to metal. Metal objects must not interrupt the transmission zone
- Protect the device against thermal radiation, sudden temperature fluctuations, high levels of dirt, electrostatic charging and mechanical damage

Mounting devices on metal

When mounted on metal, the read/write heads can interfere with one another (e.g. due to coupling of the electromagnetic field to a metal support). Interference can be avoided as follows:

- Increase the distance between two read/write heads
- Fit one or more iron struts between the read/write heads (see fig. 4)
- Place non-metallic spacer discs underneath the read/write heads (see fig. 5)

Connection

- Connect the device to the RFID interface as shown in "Wiring diagrams."




Commissioning

The device automatically becomes operational once the cables are connected and the power supply is switched on.



TB-Q08... | TN-Q14...
HF Read/Write Head
Quick Start Guide
Doc. no. 100001088

Additional information see turck.com



DE Kurzbetriebsanleitung**Betreiben****LED-Anzeigen**

LED-Anzeigefunktion	Bedeutung
leuchtet	Gerät ist betriebsbereit
blinkt (1 Hz)	HF-Feld (Schreib-Lese-Kopf-Antenne) ausgeschaltet
blinkt (2 Hz)	Datenträger im Erfassungsbereich

Einstellen und Parametrieren

Die Geräte lassen sich über das RFID-Interface parametrieren. Weitere Informationen finden Sie in den RFID-Inbetriebnahmehandbüchern.

Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmeverbedingungen.

Entsorgen

 Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

FR Guide d'utilisation rapide**Fonctionnement****Affichage LED**

Fonction d'affichage LED	Signification
allumée	L'appareil est opérationnel
clignote (1 Hz)	Champ HF (antenne de la tête de lecture/écriture) désactivé
clignote (2 Hz)	Support de données dans la zone de détection

Réglages et paramétrages

Les appareils peuvent être paramétrés via l'interface RFID. Pour plus d'informations, consultez les manuels de mise en service RFID.

Réparation

L'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, mettez l'appareil hors tension. Veuillez tenir compte de nos conditions de reprise lorsque vous souhaitez renvoyer l'appareil à Turck.

Mise au rebut

 Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

EN Quick Start Guide**Operation****LEDs**

LED Indicator Functions	Meaning
Illuminated	Device is operational
Flashing (1 Hz)	HF field (read/write head antenna) switched off
Flashing (2 Hz)	Tags within sensing range

Setting and parameterization


The devices are parameterized using the RFID interface. For more information, see the RFID commissioning manuals.

Repair


The device must not be repaired by the user. The device must be decommissioned if it is faulty. When returning the device to Turck, please see our conditions for return.

Disposal


 The devices must be disposed of correctly and must not be included in normal household garbage.

Wiring diagrams

Connectors .../S2500



Connectors .../S2501



Connectors .../S2503

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TB-Q08... | TN-Q14... der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type TB-Q08... | TN-Q14... is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique TB-Q08... | TN-Q14... est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por meio deste, a Hans Turck GmbH & Co. KG declara que o equipamento de rádio do tipo TB-Q08... | TN-Q14... está em conformidade com a Diretriz 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.turck.com

Con la presente, Hans Turck GmbH & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TB-Q08... | TN-Q14... è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que los tipos de equipo radioeléctrico TB-Q08... | TN-Q14... son conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

FCC/IC Digital Device Limitations

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Limites des dispositifs numériques FCC/IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada et à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Technical data

Type	Working frequency	Operating voltage	Active area material	Mounting conditions	Housing material	Dimensions	Protection class	Ambient temperature	Product remarks
TB-Q08-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	-
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable
TN-Q14-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	-
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable

PT Guia de Início Rápido

TB-Q08... | TN-Q14...

Documentos adicionais

Além deste documento, o seguinte material pode ser encontrado na Internet em

www.turck.com:

- Ficha técnica
- Manual de configuração RFID
- Manuais de comissionamento
- Homologações
- Declaração de Conformidade da UE (versão atual)

Para sua segurança**Finalidade de uso**

As cabeças de leitura/gravação HF operam a uma frequência de 13,56 MHz e são usadas para troca de dados sem contato com tags HF no sistema Turck RFID. Elas podem ser conectadas e operadas apenas com interfaces Turck RFID. As cabeças de leitura/gravação .../C53 podem ser usadas com as interfaces RFID TBEN-... para formar uma topologia de linha. Os dispositivos devem ser usados apenas conforme descrito nessas instruções. Qualquer outro uso é considerado uso inadequado e a Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

Instruções gerais de segurança

- O dispositivo só deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pessoal treinado e qualificado.
- O dispositivo atende aos requisitos de EMC para áreas industriais. Em caso de uso em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência de rádio.
- Qualquer permanência prolongada na área de radiação das cabeças de leitura/gravação pode ser prejudicial para a saúde. Observe as folgas mínimas da superfície de radiação ativa da cabeça de leitura/gravação.

Tipo	Folga mínima
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20 cm
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20 cm

Descrição do produto**Visão geral do produto**

Ver fig. 1: Vista do dispositivo, fig. 2: Dimensões TB-Q08..., fig. 3: Dimensões TN-Q14...

Funções e modos de operação

Os dispositivos podem ser usados para ler e gravar etiquetas HF passivas em operação com uma ou várias etiquetas. Para fazer isso, os dispositivos formam uma zona de transmissão. O tamanho e a expansão desta zona podem variar em função de várias condições, por exemplo: as etiquetas usadas e as condições de aplicação. As etiquetas e distâncias entre leitura e gravação possíveis estão listadas nas folhas de dados.

Instalação

Os dispositivos TB podem ser montados alinhados com a superfície de montagem. Para os dispositivos TN..., que não podem ser montados alinhados, a tampa dianteira deve sobressair da superfície de montagem.

- Monte o dispositivo usando os acessórios de montagem correspondentes
- Mantenha uma distância mínima de 54 mm (modelo Q08) ou 90 mm (modelo Q14) entre as cabeças de leitura/gravação.
- Evite deixar metais próximos à cabeça de leitura/gravação. Objetos metálicos não devem interromper a zona de transmissão
- Proteja o dispositivo contra a radiação térmica, flutuações repentinas de temperatura, altos níveis de sujeira, carga eletrostática e danos mecânicos

Dispositivos de montagem em metal

Quando montadas em metal, as cabeças de leitura/gravação podem interferir umas nas outras (por exemplo, devido ao acoplamento do campo eletromagnético a um suporte de metal). A interferência pode ser evitada da seguinte forma:

- Aumente a distância entre as duas cabeças de leitura/gravação
- Coloque um ou mais suportes de ferro entre as cabeças de leitura/gravação (ver fig. 4)
- Coloque os discos espaçadores não metálicos sob as cabeças de leitura/gravação (ver fig. 5)

Coneção

- Conecte o dispositivo à interface RFID conforme mostrado em "Wiring diagrams".

Comissionamento

Assim que os cabos forem conectados e a alimentação de energia for ligada, o dispositivo automaticamente se torna operacional.

Operação**LEDs**

Funções do visor LED	Significado
Illuminado	O dispositivo está em funcionamento
Intermitente (1 Hz)	Campo HF (antena da cabeça de leitura/gravação) desligado
Intermitente (2 Hz)	Etiquetas dentro do alcance de detecção

IT Brevi istruzioni per l'uso

TB-Q08... | TN-Q14...

Altri documenti

Oltre che in questo documento, è possibile trovare il seguente materiale sul sito Internet:

www.turck.com:

- Scheda tecnica
- Manuale di configurazione RFID
- Manuali di messa in esercizio
- Approvazioni
- Dichiarazione di conformità UE (versione corrente)

Per la vostra sicurezza**Destinazione d'uso**

Le testine di lettura/scrittura HF operano su una frequenza di 13,56 MHz e sono utilizzate per lo scambio di dati senza contatto con i supporti dati HF nel sistema RFID Turck. Il collegamento e il funzionamento sono possibili solo con interfacce RFID Turck. Le testine di lettura/scrittura .../C53 possono essere utilizzate con le interfacce RFID TBEN-... per creare una topologia di linea. Utilizzare i dispositivi esclusivamente come prescritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e Turck declina ogni responsabilità per eventuali danni risultanti.

Indicazioni di sicurezza generali

- Il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, la parametrizzazione e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato debitamente addestrato.
- Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC per le aree industriali. Se utilizzato in aree residenziali, adottare le misure necessarie per evitare interferenze radio.
- La permanenza prolungata all'interno dell'area delle radiazioni delle testine di lettura/scrittura può essere nociva per la salute. Mantenere la distanza minima indicata rispetto alla superficie radiante attiva della testina di lettura/scrittura.

Tipo

Tipo	Distanza minima
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20 cm
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20 cm

Descrizione del prodotto**Panoramica del dispositivo**

Vedere fig. 1: Vista dispositivo, fig. 2: Dimensioni TB-Q08..., fig. 3: Dimensioni TN-Q14...

Funzioni e modalità operative

I dispositivi possono essere utilizzati per leggere e scrivere supporti dati HF passivi in modalità single-tag o multi-tag. A tale scopo, i dispositivi creano una zona di trasmissione. Le dimensioni e l'espansione di questa zona possono variare a causa di diverse condizioni, ad esempio i supporti dati utilizzati e le condizioni dell'applicazione. I possibili supporti dati e le distanze di lettura/scrittura sono elencati nelle schede tecniche.

Installazione

I dispositivi TB... possono essere installati a filo con la superficie di montaggio. Per quanto riguarda i dispositivi TN..., non installabili a filo, la calotta anteriore deve sporgere dalla superficie di montaggio.

- Installare il dispositivo utilizzando i relativi accessori di montaggio
- Mantenere una distanza minima di 54 mm (modelo Q08) o 90 mm (modelo Q14) tra le testine di lettura/scrittura.
- Evitare di posizionare la testina di lettura/scrittura in prossimità di oggetti in metallo. Gli oggetti in metallo non devono intralciare la zona di trasmissione
- Proteggere il dispositivo da radiazioni termiche, improvvisi variazioni di temperatura, elevati livelli di sporcizia, cariche elettrostatiche e danni meccanici

Montaggio dei dispositivi su metallo

Se montate su metallo, le testine di lettura/scrittura possono interferire l'una con l'altra (ad es. per via dell'accoppiamento del campo eletromagnetico con un supporto metallico). Le interferenze possono essere evitate nel modo seguente:

- Aumentare la distanza tra due testine di lettura/scrittura
- Inserire uno o più sostegni di ferro tra le testine di lettura/scrittura (vedere fig. 4)
- Posizionare dei dischi distanziatori non metallici sotto le testine di lettura/scrittura (vedere fig. 5)

Collegamento

- Collegare il dispositivo all'interfaccia RFID come illustrato in "Wiring diagrams".

Messa in funzione

Una volta connessi i cavi e attivata l'alimentazione, il dispositivo entra automaticamente in funzione.

Funzionamento**LED**

Funzioni dell'indicatore LED	Significato
Accesso	Il dispositivo è pronto per il funzionamento
Lampeggiante (1 Hz)	Campo HF (antenna della testina di scrittura/lettura) disattivato
Lampeggiante (2 Hz)	Supporti dati nella zona di rilevamento

ES Manual rápido de funcionamiento

TB-Q08... | TN-Q14...

Documentos adicionales

Además de este documento, se puede encontrar el siguiente material en la Internet en

www.turck.com:

- Hoja de datos
- Manual de configuración de RFID
- Manuales de puesta en servicio
- Aprobaciones
- Declaración de conformidad de la UE (versión actual)

Por su seguridad**Uso correcto**

Los cabezales de lectura/escritura HF funcionan con una frecuencia de 13,56 MHz y se utilizan para intercambiar datos sin contacto con las etiquetas HF en el sistema RFID de Turck. Solo pueden conectarse y operar con interfaces RFID de Turck. Los cabezales de lectura/escritura .../C53 se pueden utilizar con las interfaces RFID TBEN-... para formar una topología de línea. Los dispositivos solo deben usar como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso no corresponde al uso correcto especificado. Turck no será responsable de ningún daño producto del uso incorrecto.

Instrucciones generales de seguridad

- Solo personal capacitado profesionalmente puede montar, instalar, operar, parametrizar y dar mantenimiento al dispositivo.
- El dispositivo cumple los requisitos de EMC para áreas industriales. Cuando se utilice en áreas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.
- Cualquier uso prolongado en el área de radiación de los cabezales de lectura/escritura puede ser dañino para la salud. Respete las distancias mínimas de la superficie de radiación activa del cabezal de lectura/escritura.





Tipo

Tipo	Distancia mínima
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20 cm
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20 cm
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20 cm



TB-Q08... | TN-Q14...
HF Read/Write Head
Quick Start Guide
Doc. no. 100001088

Additional information see



PT Guia de Início Rápido**Configuração e parametrização**

Os dispositivos podem ser parametrizados pela interface RFID. Para mais informações, consulte os manuais de comissionamento do RFID.

Reparo

O dispositivo não deve ser reparado pelo usuário. Retire o dispositivo de operação em caso de defeito. Se você estiver devolvendo o dispositivo para a Turck, veja nossos termos e condições de devolução.

Descarte

Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

IT Brevi istruzioni per l'uso**Impostazione e parametrizzazione**

I dispositivi sono parametrizzati utilizzando l'interfaccia RFID. Per ulteriori informazioni, vedere i manuali di messa in esercizio RFID.

Riparazione

Non è prevista la riparazione del dispositivo da parte dell'utente. Se il dispositivo è difettoso, disattivarlo. In caso di restituzione a Turck, consultare le condizioni per la restituzione.

Smaltimento

Eseguire lo smaltimento dei dispositivi a regola d'arte, non smaltire nei rifiuti domestici.

ES Manual rápido de funcionamiento**Ajuste y parametrización**


Los dispositivos se parametrizan mediante la interfaz de RFID. Para obtener más información, consulte los manuales de puesta en marcha de RFID.

Reparación

El usuario no debe reparar el dispositivo por su cuenta. El dispositivo se debe desinstalar en caso de que esté defectuoso. Cuando devuelva el dispositivo a Turck, vea nuestras condiciones para la devolución.

Eliminación


Los dispositivos se deben desechar correctamente y no se deben considerar como desechos domésticos normales.

Wiring diagrams

Connectors .../S2500



Connectors .../S2501



Connectors .../S2503

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TB-Q08... | TN-Q14... der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type TB-Q08... | TN-Q14... is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique TB-Q08... | TN-Q14... est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por meio deste, a Hans Turck GmbH & Co. KG declara que o equipamento de rádio do tipo TB-Q08... | TN-Q14... está em conformidade com a Diretriz 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.turck.com

Con la presente, Hans Turck GmbH & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TB-Q08... | TN-Q14... è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que los tipos de equipo radioeléctrico TB-Q08... | TN-Q14... son conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

FCC/IC Digital Device Limitations

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Limites des dispositifs numériques FCC/IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada et à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Technical data

Type	Working frequency	Operating voltage	Active area material	Mounting conditions	Housing material	Dimensions	Protection class	Ambient temperature	Product remarks
TB-Q08-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	-
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable
TN-Q14-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	-
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable

ZH 快速入门指南

TB-Q08... | TN-Q14...

附加文档

除了本文档之外, 还可在www.turck.com.cn网站上查看以下材料:

- 数据表
- RFID 配置手册
- 调试手册
- 产品认证
- 欧盟合规声明(当前版本)

安全须知

预期用途

HF读写头工作频率为13.56 MHz, 能与图尔克RFID系统中的HF标签进行无接触式数据交换。读写头只能通过图尔克RFID接口进行连接和操作。.../C53读写头可与TBEN-... RFID接口共同构成线路拓扑。用户必须严格按照相关说明使用该装置。不按说明使用均被视为不当使用; 图尔克公司对于不当使用导致的任何损坏概不承担责任。

一般安全须知

- 本装置的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 本装置符合工业领域的EMC(电磁兼容性)要求。在住宅区使用时, 请采取相应的措施防止无线电干扰。
- 长时间处于读写头辐射区域内可能对健康有害。请与读写头有源辐射面至少保持安全距离。

类型	最小距离
TB-Q08-0.15-RS4.47T	20厘米
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	20厘米
TN-Q14-0.15-RS4.47T	20厘米
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	20厘米

产品说明

装置概述

见图1: 装置视图, 图2: TB-Q08...尺寸, 图3: TN-Q14...尺寸

产品功能和工作模式

该装置可用于在单标签或多标签模式中读写无源HF标签。为此, 装置会形成一个传输区。传输区的大小和范围可能受多种因素影响, 例如所使用的标签和应用条件。数据表中列出了可能使用的标签和读写距离。

安装

TB...装置可与安装表面齐平安装。对于无法齐平安装的TN...装置, 其前端防护帽必须从安装表面伸出。

- ▶ 使用相应的安装配件安装该装置
- ▶ 确保读写头之间至少保持54 mm (Q08型号) 或90 mm (Q14型号) 的距离。
- ▶ 避免读写头附近出现金属。金属物体不得对传输区造成干扰
- ▶ 防止装置受到热辐射、温度骤变、污垢过多、静电荷的影响, 并防止其发生机械损坏

金属上安装

在金属上安装多个读写头时, 可能相互干扰(例如, 由于电磁场与金属支架发生耦合)。可通过以下方式避免干扰:

- ▶ 增大两个读写头之间的距离
- ▶ 在读写头之间安装一个或多个铁撑(参见图4)
- ▶ 在读写头下面放置非金属垫片(参见图5)

连接

- ▶ 如“Wiring diagrams”所示, 将装置连接至RFID接口。

调试

连接电缆并接通电源后, 装置将自动运行。

操作

LED

LED指示灯功能	含义
亮起	装置正常运行
闪烁(1 Hz)	HF信号场(读写头天线)已关闭
闪烁(2 Hz)	感测范围内有标签

接続

- ▶ 「配線図」に示すように、デバイスをRFIDインターフェースに接続します。

試運転





ケーブルを接続して、電源をオンにすると、デバイスが自動的に作動します。

動作

LED	LEDインジケータの機能	意味
点灯		デバイスが作動中
点滅(1 Hz)		HFフィールド(読み取り/書き込みヘッドアンテナ)がオフ
点滅(2 Hz)		検知範囲内のタグ

TB-Q08... | TN-Q14...
HF Read/Write Head
Quick Start Guide
Doc. no. 100001088

Additional information see



ZH 快速入门指南**产品设置和参数设定**

该装置通过RFID接口进行参数设置。有关更多信息,请参阅RFID调试手册。

维修

用户不得维修该装置。如果该装置出现故障,必须将其停用。如果要将该装置退回给图尔克维修,请参阅我们的返修条件。

处置

必须正确处置本设备,不得混入普通的生活垃圾之中。

JA クイックスタートガイド**設定とパラメータ設定**

デバイスは、RFIDインターフェースを使用してパラメータ設定されます。詳細については、RFIDの試運転マニュアルを参照してください。

修理

デバイスは修理しないでください。本デバイスに不具合がある場合は使用を中止してください。デバイスをTurckに返却する場合は、返品条件を確認してください。

廃棄

 本デバイスは正しく処分する必要があり、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。

KO 빠른 시작 가이드**설정 및 매개 변수화**


장치는 RFID 인터페이스를 통해 매개 변수화할 수 있습니다. 자세한 내용은 RFID 시운전 매뉴얼을 참조하십시오.

수리


이 장치는 사용자가 수리해서는 안 됩니다. 이 장치에 고장이 발생한 경우 설치 해체해야 합니다. 장치를 터크로 반품할 경우 반품 조건을 참조하십시오.

폐기


 이 장치는 올바른 방법으로 폐기해야 하며 일반적인 가정 폐기물과 함께 배출해서는 안 됩니다.

Wiring diagrams

Connectors .../S2500



Connectors .../S2501



Connectors .../S2503

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TB-Q08... | TN-Q14... der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type TB-Q08... | TN-Q14... is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique TB-Q08... | TN-Q14... est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por meio deste, a Hans Turck GmbH & Co. KG declara que o equipamento de rádio do tipo TB-Q08... | TN-Q14... está em conformidade com a Diretriz 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.turck.com

Con la presente, Hans Turck GmbH & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TB-Q08... | TN-Q14... è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que los tipos de equipo radioeléctrico TB-Q08... | TN-Q14... son conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

FCC/IC Digital Device Limitations

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Limites des dispositifs numériques FCC/IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada et à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Technical data

Type	Working frequency	Operating voltage	Active area material	Mounting conditions	Housing material	Dimensions	Protection class	Ambient temperature	Product remarks
TB-Q08-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	-
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PA12-GF30, yellow	flush	Metal, GD-Zn	32 x 20 x 8 mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable
TN-Q14-0.15-RS4.47T	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	-
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53	13.56 MHz	10...30 VDC	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	non-flush, flush-mountable	Plastic, PBT-GF30-V0, yellow	56 x 30 x 14mm	IP67	-25...+70 °C	bus-capable